



Культиваторы-глубокорыхлители КР Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

Культиваторы-глубокорыхлители КР (тяжелые)



Культиваторы –
глубокорыхлители серии
КР и КРП предназначены
для безотвального
глубокого рыхления
почвы с возможностью
одновременного рыхления
верхних и средних слоёв
почвы, а также подрезания
сорняков. Культиватор



Культиватор
- глубокорыхлитель КР -
универсальное орудие (3
орудия в одном), может использоваться как
плуг чизельный, а также стерневой, либо как
паровый культиватор. Таким образом, орудие
может выполнять одним и тем же рабочим
органом три технологические операции: глубокое рыхление (чизелевание) на глубину
до 40 см, культивирование (в том числе по стерне) и глубокое рыхление (одновременное
культивирование) с подрезанием и измельчением почвы и растительных остатков на глубине
5-20 см.

Форма стоек способствует работе со значительной экономией топлива.


Наличие зубчатого катка, после одного прохода орудия, способствует созданию
выравненной поверхности без крупных комков.

В зависимости от почвенных условий, вместо зубчатого катка, орудие может комплектоваться
опорными колёсами, планчатыми, планчато-спиральными либо спиральными катками.



Простая регулировка боковых ножей культиватора-глубокорыхлителя
по высоте. Возможность многопозиционной (4-х уровневой, с шагом 5
см) установки боковых ножей глубокорыхлителя позволяют регулировать
глубину культивации верхнего слоя почвы от 5 до 20 см, при одновременном
проведении глубокого рыхления почвы на глубину от 25 до 40 см. В этом
режиме боковые ножи устанавливаются в верхнее положение. Конструкция глубокорыхлителя,
позволяет производить техническое обслуживание, переустановку и регулировку боковых
ножей непосредственно в поле.

КУЛЬТИВАТОРЫ-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ КР НАВЕСНЫЕ И ПРИЦЕПНЫЕ

Наименование орудия	 М	 СМ	 N	 км/ч		 ЛС
				глубокое рыхление	культивация	
Культиватор-глубокорыхлитель КР-2,1 Н навесной	2,1	5-35	6	7-10	10-15	100-120
Культиватор-глубокорыхлитель КР-2,7 Н навесной	2,6	5-35	7	7-10	10-15	120-140
Культиватор-глубокорыхлитель КР-3,3 Н навесной	3,3	5-35	9	7-10	10-15	150-180
Культиватор-глубокорыхлитель КР-3,3 прицепной	3,3	5-35	9	7-10	10-15	150-180
Культиватор-глубокорыхлитель КР-4 Н навесной	3,9	5-35	11	7-10	10-15	190-220
Культиватор-глубокорыхлитель КР-4 прицепной	3,9	5-35	11	7-10	10-15	190-220
Культиватор-глубокорыхлитель КР-4,5 Н навесной	4,5	5-35	13	7-10	10-15	230-260
Культиватор-глубокорыхлитель КР-4,5 прицепной	4,5	5-35	13	7-10	10-15	230-260
Культиватор-глубокорыхлитель КР-5 прицепной	5,2	5-35	15	7-10	10-15	270-300



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.bdt-agro.nt-rt.ru || эл. почта: btd@nt-rt.ru